TDS-12

TIMER DIGITALE PROGRAMMABILE 12V

MANUALE D'USO

PRIMA DELL'UTILIZZO LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE



CARATTERISTICHE:

- Programmazione giornaliera 24h e settimanale 7gg con precisione di 1 secondo.
- 20 impostazioni ON/OFF di accensione/spegnimento giornaliere e 140 settimanali.
- Tempo minimo di intervallo 1 minuto
- Estrema semplicità di programmazione con visualizzazione 24h sul display,
- Impostazione orario Estate/Inverno.
- Massima flessibilità di programmazione
- Batteria di backup interna al Ni-MH, la quale garantisce il mantenimento dei dati di programmazione a dispositivo spento per 1 anno.

CONTROLLI

1. Display - display LCD.
2. Led controllo accensione – l'accensione di un led rosso indica che il timer è in funzione.
3. Pulsante CLOCK – Impostazione dell'ora.
4. Pulsante ON/AUTO/OFF – Premere e rilasciare per impostare manualmente la funzione ON –Auto –OFF in qualsiasi momento.
5. Pulsante R/RECALL – consente di cancellare l'impostazione programmata
6. Pulsante PROG – Premere e rilasciare per impostare o variare i tempi di accensione ON/OFF programmati.
7. Pulsante WEEK – Consente di impostare il giorno della settimana.
8. Pulsante HOUR – Impostazione dell'ora.
9. Pulsante MINUTE – Impostazione dei minuti.
10. Pulsante R – Cancella tutti i programmi. Per premere questo pulsante utilizzare la punta di una matita od un altro oggetto appuntito.



DESCRIZIONE DEL DISPLAY LCD

1. Indicazione dell'ora
2. MO TU ... DAY (giorni della settimana)
3. Mode - AUTO OFF, ON, AUTO ON, OFF
4. Ora estiva



IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Premere i pulsanti 'CLOCK' e 'WEEK' insieme per impostare il giorno corretto.
2. Premere i pulsanti 'CLOCK' e 'HOUR' insieme per impostare l'ora.
3. Premere i pulsanti 'CLOCK' e 'MINUTE' insieme per impostare i minuti.
4. Premere il pulsante 'CLOCK' per 3 secondi per scegliere l'ora estiva SUMMER TIME. Il timer provvederà ad aggiungere automaticamente un'ora.

OPERAZIONI INIZIALI

Il timer, per il suo funzionamento, utilizza delle batterie ricaricabili le quali devono essere ricaricate prima dell'utilizzo. Prima di procedere alla programmazione, lasciare il timer collegato all' alimentazione per almeno 10minuti. Tramite la punta di una penna premere il pulsante di reset R per resettare il Timer.

PROGRAMMAZIONE

1. Premere una volta il pulsante “PROG”, il display visualizzerà l’indicazione modo ”ON 1” .
2. Premere rispettivamente i pulsanti “WEEK”, “HOUR”, “MINUTE” per impostare il giorno, l’ora ed i minuti. Ad ogni pressione del pulsante “WEEK” si otterrà lo scorrimento delle seguenti opzioni:

- Ciascun giorno singolo della settimana
- Tutti i 7 giorni della settimana
- Solo i giorni lavorativi
- Weekend
- Da Lunedi a Sabato
- Lunedi, Mercoledi, Venerdi
- Martedi, Giovedi, Sabato
- Lunedi, Martedi, Mercoledi
- Giovedi, Venerdi, Sabato

3. Dopo avere impostato l’ora di accensione “ON”, premere il pulsante “PROG” una volta. Sul display apparirà l’indicazione “OFF 1” .
4. Se volete cancellare il programma impostato, premere il pulsante “R/RECALL” button. Premendo nuovamente il pulsante “R/RECALL’’ verrà ripristinato il programma precedente. Solo la visualizzazione subirà una variazione.
5. Ripetere I punti da 1 a 3 per impostare ON2/OFF2, ... , ON20/OFF20.

Nota: Se non viene premuto nessun pulsante per 20sec, il display tornerà all’impostazione iniziale.

IMPOSTAZIONE AUTO/ON/OFF

Premere il pulsante “AUTO/ON/OFF” per impostare il timer sul modo operativo desiderato. A ciascuna pressione di questo pulsante si otterrà lo scorrimento sul display dei modi:

AUTO OFF ⟺ ON ⟺ AUTO ON ⟺ OFF.

AUTO OFF: Il Timer viene portato nella posizione OFF e si riattiverà al successivo comando di attivazione ON.
ON: Attiva permanentemente il timer ignorando la programmazione interna.
AUTO ON: Il timer viene portato nella posizione di attivazione ON e si disattiverà al successivo comando di spegnimento OFF programmato.
OFF: Vengono ignorate tutte le programmazioni ed il timer si porterà nella condizione di spegnimento OFF.

AVVISI

- Solo per uso interno
- Rispettare i valori di tensione e corrente di targa riportate sul timer.
- Non immergere il timer in acqua od altri liquidi, non esporre alla pioggia, umidita’ o temperature estreme, oppure in posizioni soggette a vibrazioni o dove il dispositivo potrebbe subire colpi.
- Non tentare di smontare o riparare il timer.
- Per la pulizia del timer e del display LCD utilizzare unicamente un panno morbido, evitare l’utilizzo di solventi o sostanze abrasive.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15”Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997” (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).

RoHS compliant

Importato e distribuito da:

Esperti in tecnologia dal 1924
marcucci SPA

S.P. Rivoltana, 4 - km 8.5 - Vignate (MI) Italia
www.marcucci.it